SC-MP SPA PACK

• Système à double pompe et turbine •

Cette fiche de référence résume les principales fonctions de votre spa et vous présente un aperçu des opérations accessibles directement de votre clavier de commande.

Pour démarrer la pompe 1 :

Appuyez sur la touche **Pump 1** pour activer la pompe 1 à basse vitesse, une deuxième fois pour la faire tourner à haute vitesse, et une troisième fois pour l'arrêter. La pompe s'arrêtera automatiquement après 20 minutes, sauf si vous l'avez désactivée manuellement.

Le marqueur « Pompe 1 » est allumé lorsque la pompe tourne.

Pour démarrer la pompe 2 :

Appuyez sur la touche **Pump 2** pour activer la pompe 2, et une deuxième fois pour l'arrêter. La pompe s'arrêtera automatiquement après 20 minutes, sauf si vous l'avez désactivée manuellement.

Le marqueur « Pompe 2 » est allumé lorsque la pompe tourne.

Pour allumer la lumière :

Appuyez sur la touche **Light** pour allumer la lumière, et une deuxième fois pour l'éteindre. Une minuterie intégrée éteindra automatiquement la lumière après 2 heures, sauf si vous l'avez coupée manuellement.

Le marqueur « Lumière » est allumé lorsque la lumière est activée.

Si votre spa est équipé d'un éclairage par fibre optique, une première pression sur la touche **Light** l'allumera (moteur et lumière). Une deuxième pression coupera le moteur seul. Une troisième pression coupera les deux. L'éclairage par fibre optique s'éteindra automatiquement après 2 heures, sauf si vous l'avez coupé manuellement. Le marqueur « Lumière » s'affiche lorsque l'éclairage seul est activé et clignote si le moteur tourne également.

Pour démarrer la turbine :

Appuyez sur la touche **Blower** pour démarrer la turbine, et une deuxième fois pour l'arrêter. La turbine s'arrêtera automatiquement après 20 minutes, sauf si vous l'avez désactivée manuellement.

Le marqueur « Turbine » est allumé lorsque la turbine tourne.

Température de l'eau :

Les touches **Up** (flèche vers le haut) et **Down** (flèche vers le bas) permettent de régler la température de l'eau. La valeur de consigne (température désirée) reste affichée pendant 5 secondes en guise de confirmation.

Le marqueur « Consigne » signale que la température affichée représente la valeur désirée et non la température actuelle de l'eau!

La température de l'eau peut être réglée par incréments de 1 degré de 15 à 40 °C (59 à 104 °F).

Démarrage automatique du chauffe-eau :

Lorsque la température de l'eau est inférieure de 0,5 °C (1 °F) à la valeur de consigne, le chauffe-eau s'active automatiquement jusqu'à ce que la température de l'eau dépasse de 0,5 °C (1 °F) la valeur désirée.

Le marqueur « Chauffe-eau » est allumé lorsque le chauffe-eau est en fonction et clignote lorsqu'il y a une demande de chauffage mais que le système n'a pas encore activé le chauffe-eau.

Important : Si le système est configuré en mode « Faible Ampérage », le chauffe-eau ne peut s'activer lorsqu'une pompe tourne à haute vitesse.

Fiche de référence

POUR PROGRAMMER LA DURÉE DU CYCLE DE FILTRATION

Le système exécute automatiquement deux cycles de filtration par jour, un toutes les douze heures. Durant un cycle de filtration, la pompe 2 et la turbine tournent pendant une minute. La pompe 1 et l'ozonateur tournent ensuite pendant un nombre d'heures prédéterminé, et le marqueur « Filtration » est allumé.

Pour définir la durée du cycle de filtration :

Appuyez sur la touche **Light** pendant 5 secondes. L'écran affiche la durée actuelle du cycle de filtration en heures.

Appuyez sur les touches **Up** ou **Down** pour définir la durée du cycle en heures.
0 = pas de filtration
12 = filtration continue

Lorsque la valeur désirée apparaît, appuyez sur la touche **Light** pour confirmer. Un cycle de filtration démarre immédiatement.

Le marqueur « Filtration » clignote pour signaler que le système a interrompu la filtration après trois heures parce que la température de l'eau dépasse de plus de 1 °C (2 °F) la valeur de consigne. Le cycle de filtration reprendra jusqu'à son terme si la température redescend avant la fin du cycle.

En cas de panne de courant, la durée du cycle de filtration retournera à sa valeur par défaut (6 heures), et le cycle de filtration suivant ne s'effectuera que 12 heures après le rétablissement du courant.

***Interruption de 40 minutes du cycle de filtration :** Si vous appuyez sur une touche (pompe, turbine ou lumière) pendant un cycle de filtration, le cycle est annulé et ne redémarre que 40 minutes après leur mise hors fonction (manuelle ou automatique). Le marqueur « Filtration » clignote durant ce délai de 40 minutes.*

PROBLÈMES ET SOLUTIONS



À plusieurs reprises, les pompes démarrent d'elles-mêmes et le marqueur « Filtration » clignote alors.

Ceci n'est pas un problème technique!

La fonction **Smart Winter Mode** de votre spa protège le système contre le gel en activant les pompes une minute plusieurs fois par jour, empêchant ainsi la formation de glace dans les tuyaux.

Trois points clignotent.

Le système détecte un problème.

N'entrez pas dans l'eau! Vérifiez et ouvrez les valves de votre spa. Nettoyez le filtre si nécessaire. Vérifiez le niveau d'eau. Ajoutez de l'eau au besoin.

Mettez l'équipement hors tension puis remettez-le en marche pour réinitialiser le système.

Appelez votre détaillant ou votre technicien de service si le problème persiste.

La température de l'eau clignote.

La température de l'eau dans le spa a atteint 44 °C (112 °F).

N'entrez pas dans l'eau! Laissez l'eau refroidir. Le système se réinitialisera automatiquement lorsque la température de l'eau aura atteint 43 °C (109 °F).

Appelez votre détaillant ou votre technicien de service si le problème persiste.

L'affichage clignote.

Une panne de courant est survenue. Appuyez sur une touche pour réinitialiser le système et reprogrammez les paramètres désirés.

GECKO